

# Windows mit Gesten steuern


Wenn Sie einen Touchscreen oder ein Tablet nutzen, benötigen Sie für Ihre Arbeit mit Windows weder Maus noch Tastatur. Sie können stattdessen Befehle bequem mit den Fingern (**Gesten**) aufrufen oder aber Texte und Zeichen mithilfe einer Bildschirmtastatur eingeben, die sich jederzeit einblenden lässt.

## Grundlegende Techniken der Gestensteuerung

### Objekt antippen

- ▶ Tippen Sie das Objekt kurz mit der Fingerspitze an, um es zu öffnen.


Um ein Objekt auf dem Desktop zu öffnen, tippen Sie es zweimal kurz hintereinander an.



### Objekt drücken

- ▶ Drücken Sie mit der Fingerspitze 2 - 3 Sekunden lang auf das Objekt.


Sobald Sie den Finger vom Objekt nehmen, öffnet sich das Kontextmenü mit einer spezifischen Befehlsauswahl.



### Objekt verschieben

- ▶ Ziehen Sie das Objekt an eine neue Stelle.



Das Objekt wird an die betreffende Position verschoben.



## Streifen (Wischen)



### Rechten Bildschirmrand nach innen streifen

- ▶ Ziehen Sie den rechten Bildschirmrand ein wenig in Richtung Bildschirmmitte.  
Hierdurch wird das Info-Center am rechten Bildschirmrand eingeblendet.



### Vom linken Bildschirmrand aus nach innen streifen

- ▶ Ziehen Sie den linken Bildschirmrand ein wenig in Richtung Bildschirmmitte und anschließend (**ohne** abzusetzen) wieder zurück zum linken Bildschirmrand.




Hierdurch werden alle geöffneten Apps eingeblendet. Möchten Sie eine dieser Apps wieder im Vollbild anzeigen, tippen Sie die Miniaturansicht an. Außerdem können Sie so einen neuen Desktop erstellen.

### Nach rechts/links bzw. oben/unten streifen


Ziehen Sie eine beliebige Stelle ein wenig nach rechts oder links bzw. nach oben oder unten, um etwa zu scrollen. Dadurch scrollen Sie den angezeigten Bildschirminhalt in die entsprechende Richtung.

- ✓ In einigen Apps lässt sich auf diese Weise nur horizontal bzw. vertikal scrollen.
- ✓ In vielen Apps können Sie auch die horizontale bzw. vertikale Bildlaufleiste ziehen, um in die entsprechende Richtung zu scrollen.
- ✓ Ziehen Sie im *Tabletmodus* eine App vom oberen Bildschirmrand an den unteren Bildschirmrand, um diese zu schließen.



## Spreizen


- ▶ Berühren Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle mit Daumen und Zeigefinger. Achten Sie dabei darauf, dass zwischen den beiden Fingern nur ein geringer Abstand besteht.
- ▶ Vergrößern Sie den Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger, indem Sie die entsprechenden Finger spreizen.



Hierdurch vergrößern Sie in geöffneten Apps die Anzeige des Bildschirminhalts.

## Zusammenziehen


- ▶ Berühren Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle mit gespreiztem Daumen und Zeigefinger.
- ▶ Verringern Sie den Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger, indem Sie die entsprechenden Finger zusammenziehen.



Auf diese Weise verkleinern Sie in geöffneten Apps die Anzeige des Bildschirminhalts.

## Daten mithilfe der Bildschirmtastatur eingeben


### Bildschirmtastatur einblenden

Sie möchten ...	
die Bildschirmtastatur im Tabletmodus einblenden	▶ Tippen Sie eine Stelle an, an der Sie Eingaben vornehmen können.
die Bildschirmtastatur einblenden	▶ Tippen Sie im Infobereich der Taskleiste auf  .

### Bildschirmtastatur nutzen


- ▶ Blenden Sie wie zuvor erläutert die Bildschirmtastatur ein.


Auf der nun am unteren Bildschirmrand sichtbaren Tastatur stehen Ihnen zunächst die abgebildeten **Standardtasten** zur Verfügung:



Folgendermaßen können Sie **Tasten für Ziffern und Rechenoperatoren** einblenden:

- ▶ Tippen Sie auf .




- ▶ Tippen Sie erneut auf , um die Standardtasten wieder einzublenden.



Um **Tasten für Smileys und andere Symbole einzublenden**, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Tippen Sie  kurz an.






- ▶ Tippen Sie erneut auf , um die Standardtasten wieder einzublenden.



- ! Auf der Bildschirmtastatur stehen Ihnen verschiedene Tasten einer regulären Tastatur **nicht** zur Verfügung, z. B. **Alt**, **F1**, **F2** (...) oder **Windows**.

Tippen Sie auf ...

- ✓ , um die Tastatur an eine neue Position zu ziehen;
- ✓ , um die Tastatur an den unteren Bildschirmbereich anzudocken;
- ✓ , um die Tastatur zu schließen.